

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: kor@nt-rt.ru | <http://kroll.nt-rt.ru>

Газовые горелки

Газовые горелки серии RG применяются для теплогенераторов Kroll.

Горелка серии RG универсальна, работает как на сжиженном, так и на магистральном газе.

Газовые горелки RG имеют стандартное крепление, поэтому подходят практически для всех любых отопительных котлов и теплогенераторов. Газовая обвязка входит в комплект поставки горелок серии RG.

Газовые горелки серии RG производятся в 3-х вариантах:

- одноступенчатые,
- двухступенчатые,
- с плавным регулированием мощности.

Мощность горелки при плавном регулировании изменяется в зависимости от требуемого количества тепла. Это позволяет увеличить коэффициент годового использования и уменьшить до минимума количество пусков горелки, потери от предварительной продувки и связанные с ним выбросы.

Безопасный запуск горелки обеспечивает вентилятор со стабильным давлением.

Процесс сжигания топлива в горелке во всем диапазоне работы является постоянным. Регулирование мощности горелки производится установленным соотношением газ - воздух.

Производитель гарантирует высокое качество работы горелок серии RG за счет качественного монтажа, использования высококачественных современных материалов и строгого выходного контроля. Все горелки тестируются на производстве в работе с образованием пламени и настраиваются на малую мощность.



Технические характеристики газовых горелок

Теплогенератор KROLL	Природный газ	Сжиженный газ
	Горелка	Горелка
25 S/H	RG1-Na	RG1-Fa
40 S/H	RG1-Nb	RG1-Fb
55 S/H, SKE 40	RG1-Nb	RG1-Fb
70 S/H, SKE 60	RG20-N	RG20-F
S 95, SKE 80	RG20-N	RG20-F
S 110, SKE 100	RG20-N	RG20-F
S 140	RG30-N	RG30-F
S 170	RG30-N	RG30-F
S 195, SKE 170	RG30-N	RG30-F
S 260, SKE 230	RG30-N	RG30-F
S 290	MG10-Z-L-N	MG10-Z-L-F
S 360	MG10-Z-L-N	MG10-Z-L-F
S 430, SKE 340	MG1-Z-L-N	MG1-Z-L-F
S 490	MG1-Z-L-N	MG1-Z-L-F
S 580	MG2-Z-L-N	MG2-Z-L-F
S 650	MG2-Z-L-N	MG2-Z-L-F
S 730	MG2-Z-L-N	MG2-Z-L-F
	N - природный газ Z - двухступенчатый режим L - воздушная заслонка a,b - смесительное устройство	F - сжиженный газ Z - двухступенчатый режим L - воздушная заслонка a,b - смесительное устройство

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана +7(7172)727-132
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: kor@nt-rt.ru | <http://kroll.nt-rt.ru>